

## MCMs PHW

**Carretilla elevadora frontal (máx. 700 kg de capacidad de elevación)**



### Domicilio social

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Ventas

+34 662 65 14 07  
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/m16-1621>



### Parámetros

| Nombre    | Unidad |
|-----------|--------|
| Peso      | 320 kg |
| Elevación | 700 kg |

### Descripción

Cargador hidráulico de horquillas montado en la parte delantera del tractor se utiliza para la carga y descarga de mercancías en contenedores aislados, palets y contenedores y su transporte en distancias cortas. El transporte puede realizarse fuera de la carretera. El cargador hidráulico de horquillas elevadoras está montado en un soporte que se sujeta en el eje delantero del tractor con salida hidráulica para el exterior (actuador de simple efecto). La altura máxima de elevación es de 2,4 m y la capacidad máxima de elevación de la cargadora es de 700 kg. La cargadora hidráulica de horquilla montada delante del tractor consta de dos componentes principales: el mecanismo de elevación y el bastidor de la cargadora. El mecanismo de elevación incluye: guía externa e interna, placa para horquilla, horquilla de recogida, cilindro de émbolo y cable de elevación. El armazón consta de: diseño de soportes de acero para el armazón (izquierdo y derecho) y cilindro de émbolo de doble efecto. Los soportes de montaje de la plomada se suministran en una caja separada. El cargador es alimentado por un sistema hidráulico externo del tractor y se utiliza para conectar una salida externa. El control es a través de una válvula hidráulica situada en el tractor guardabarros trasero. Para la deflexión del pistón del cilindro guía está montado horizontalmente en la parte inferior del bastidor. El principio de funcionamiento de todos los tipos de cargadoras son los mismos. Sólo se diferencian en la forma de soporte de montaje del eje delantero del tractor, colector de conexión a un hidráulico externo y la longitud del cable hidráulico.- desplazador lateral hidráulico- bastidor de perfil doble herrajes- horquilla ajustable espaciamento- posibilidad de montaje desplazador lateral- horquillas plegables- el cargador se puede adaptar a la mayoría de los modelos de tractores populares (caso, McCormick)- inclinación hidráulica